



anlaglas.com

mere end 10,000 varer inden for glas, keramik og hobby

ANLA GLAS A/S • Nørreskov Bakke 107 • DK-8600 Silkeborg, Denmark • Tel. +45 8680 4288 • anlaglas@anlaglas.com

### **UDBRÆNDING AF NY KERAMIKOVN:**

1.	60 min eller 60°C /t	Op til	100°C, hold i 60 min.
2.	120 min eller 357°C /t	Op til	815°
	END		

### **FORGLØDNING - TC 88 styring:**

1.	8 timer = 8.00 el. 75°C /t	Op til	600°C
2.	8 timer/40°C /t	Op til	Ler 920 °C /1100 °C – stentøj 1200 °C /1400 °C
3.	15 timer el. 50°C /t	Ned til	150°
	END		

### **BOTZ GLASUR BRÆNDING**

1.	5 timer/120°C /t	Op til	600°C
2.	Skip	Op til	Top temperatur (se bøtten), hold i 20 min.
3.	END		

(Røde farv fungerer bedst ved 5 min. Holdetid og ekstra ilt i ovnen)

### **GLASUR BRÆNDING**

1.	8 timer/75°C/t	Op til	600°C
2.	8 timer/40°C/t	Op til	Ler 920 °C /1100 °C – stentøj 1200 °C /1400 °C
3.	15 timer el. 50°C/t	Ned til	150°C
	END		

For alle brændekurver gælder det at man ikke bør åbne ovnen før det når 150°C. Lad emnerne stå i ovnen til de kan tages ud uden handsker.

Alle ovenstående brændekurver er vejledende og kan benyttes på eget ansvar.

04-04-2020